取扱説明書

DAYTONA corp.

R73258①/④

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

DYNAHEAD 用 インテークマニホールド	適応車種	商品NO.
	モンキー／ゴリラ （12V 用）	73258

■ご使用前に必ずご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
 火気厳禁	表記の禁止行為を告げるものです。	 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。
 法令違反	条件次第では法令違反となることを告げるものです。		

⚠警告

禁止

- 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行ってください。
- この商品は、記載されている適合車種以外の車両には使用しないでください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。

⚠注意

法令違反

- この商品は道路運送車両法の保安基準に適合しておりますが、スピード違反やマフラー、キャブ等交換により音量が保安基準を超えた場合は、ライダー自身が道路交通法違反で罰せられます。運転は必ず遵法運転を心がけ楽しいバイクライフをエンジョイしてください。
- 当商品を装着することにより、排気量が変更となるため、原付２種扱いとなります。したがって、一般公道走行の場合は次の条件を満たす必要があります。下記条件を満たさないで一般公道を走行した場合は、該当する法令に抵触しますので、必ず手続き及び、免許の取得を行ってから走行をしてください。

①運転免許の資格が普通自動二輪(小型二輪)以上であること。

②市町村区の役所において、車両登録標識(ナンバープレート)を該当する排気量の物に変更する事。

③任意及び自賠責保険の条件が該当排気量に合致している事。

2013/09/24

火気厳禁

- 作業の前にエンジン及びマフラーが冷えていることを確認してください。走行直後などでエンジンやマフラーが冷えていないまま作業を行いますと火傷の原因となり大変危険です。

実施

- 作業の際、シリンダーヘッド内に異物が混入しないよう十分に注意して作業してください。
- 作業の際、ゴミやほこり等の付いたままのパーツをそのまま組み付けますとエンジン部品が痛みます。パーツ類は必ずきれいにしてから組み付けを行ってください。
- 取り付け後約１００km 走行しましたら各部を点検してネジ部等の増し締めを行ってください。その後は約５００km 毎に必ず点検を行い、同様の増し締めを行ってください。
- この商品は、記載されている適合車種以外の車両には装着を行わないでください。
- 取り付けは確実に行ってください。また、走行中にネジ部等が緩まないよう、トルクレンチを使って所定トルクで確実に締め付けを行ってください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所の点検を行ってください。
- 取り付けは確実に行ってください。また、走行中にネジ部等が緩まないよう、トルクレンチを使って所定トルクで確実に締め付けてください。
- この商品の取り付けにあたっては、設備の整ったオートバイ店もしくは認証整備工場で専門的な教育を受けた整備士に作業を行って頂く必要があります。専門外の方が作業を行うと、けがや火傷等の恐れがあり大変危険です。従って、この商品の取り付けは専門のオートバイ店もしくは認証整備工場へ依頼し、装着を行ってください。
- この商品を取り付ける際は、車両のジャッキアップ等、危険な作業を行います。作業全般において、車両転倒等により、重大な事故・怪我をする可能性があります。
- 必ず安全を確保した上で、確認を怠らないよう十分注意し、作業を行ってください。

その他

- この商品の装着にあたってはジェットセッティングの必要があります。
- この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また、文中に御紹介した商品についても同様です。予め御了承ください。
- 性能向上のため、関連パーツで必要となる商品がございます。本説明書では関連パーツの商品に関しては、取り付け手順を省略しております。予めご了承ください。
- この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また、文中に御紹介した商品についても同様です。予めご了承ください。
- 商品の不良について商品についての保証を行っておりますが、商品以外の費用の保証は一切できませんのでご了承ください。
- この商品の取り付けには別途ホンダ純正のサービスマニュアルをご用意していただき、確実な作業を行ってください。また、この取扱説明書やホンダ純正サービスマニュアルは基本的な技能や知識を持った方を対象としております。適切な工具の準備が不十分であったり、または取り付け経験が無かったりする場合は、技術や経験を有したショップへ作業を依頼されることをお勧めいたします。

本商品の特徴

- 別売りのラバーマニホールドを装着することでキャブレターを選択できます。
- マニホールドの内部はキャブレター口径に合わせ、緩やかにテーパーし、段差が無く、優れた吸気効率を発揮します。

商品内容

No.	パーツ名	サイズ(mm)	数	No.	パーツ名	サイズ(mm)	数
①	インテークマニホールド		1	③	六角穴付きボルト	M6×25	1
②	六角穴付きボルト	M6×55	1				

キャブレター適合表

＊取り付けの可否のみを記載した表です。

キャブレター	可/不可	備考
PE28	○	品番 46758 ラバーマニホールドが必要です。左出しで装着します。
PE26	○	品番 28940 ラバーマニホールドが必要です。左出しで装着します。また、マニホールドとラバーマニホールドの間に段差が生じます。
PE24	○	品番 28939 ラバーマニホールドが必要です。左出しで装着します。また、マニホールドとラバーマニホールドの間に段差が生じます。
PE20	○	
CR　MINI	×	右/左出し、両方でキャブレターがフレームに接触するため、取付けできません。
PC20	×	形状が異なる為、取付けできません。
VM26	○	TAKEGAWA 製 VM26 用ラバーマニホールドを使用し、キャブ取り付けを右出して装着します。ただし、フレームとの接触を避ける為にキャブレターを若干、右に傾けて装着する必要があります。

取付手順

1. あらかじめ、ダイナヘッドの説明書を参考にエンジンの組付けを行います。
2. インテークマニホールドにラバーマニホールドを六角穴付きボルト M6×15（2 本）で装着します。
3. ラバーマニホールド装着後、シリンダーヘッドへダイナヘッド付属のマニホールドガスケットを使用し、六角穴付きボルト M6×55（1 本）と M6×25（1 本）の 2 本で取り付けを行います。

（PE キャブレターの場合マニホールドがイラストの2箇所の取付穴を使用し左出しにします。）



4. 別売のキャブレター本体上部のキャップを取り外してスプリング、プレート毎スロットルバルブを抜き取ります。右記を参考にスロットルワイヤーを商品付属のスロットルバルブに取り付け，再び、キャブレターに組み付けて下さい。



5. キャブレターをラバーマニホールドに差込みマニホールドバンドを締めて固定します。
6. フレーム、ガソリンコックとキャブレターのクリアランスがほとんどありませんので、キャブレターが接触する場合はインテークマニホールドの六角穴付きボルトを緩めて、位置を調整してください。
7. ハンドルを左右に動かしたとき、スムーズに動くかどうか確認して下さい。動きの悪い場合は各ケーブルの取りまわしを再確認して動きが良くなるよう調整してください。
8. スロットルを動かしてキャブレターのスロットルバルブの動きが正常か確認して下さい。
9. マニホールド、キャブレターの装着は以上です。その他の部品の装着の際は、交換された商品の取扱説明書をご参照ください。

東証JASDAQ上場 株式会社デイトナ 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで